

知 UTM设备最大可以同时支持几个WEB在线用户（登录WEB网管）？

WEB管理 彭旭 2019-10-29 发表

问题描述

UTM设备最大可以同时支持几个WEB在线用户（登录WEB网管）？

解决方法

UTM最大支持5个WEB在线用户，超过限制后，将无法进行WEB登录：

此时可以通过以下命令来释放一部分用户：<H3C>free web-users

提醒：UTM设备登录后，如果需要退出，请不要直接关闭IE窗口，请点击设备右上角的“退出”按钮。