

# 知 S5120交换机温度问题

其他硬件相关 樊凡 2019-10-30 发表

## 问题描述

S5120交换机温度问题

## 解决方法

<Sysname> display environment

Slot 1

System temperature information (degree centigrade):

-----

Sensor Temperature LowerLimit WarningLimit AlarmLimit ShutdownLimit

hotspot 1 40 NA 85 95 NA

hotspot 2 47 NA 115 125 NA

hotspot 1 的温度 是 PHY芯片内部温度， 是达到 85度以上， 此时还是可以工作的。

hotspot 2 是 PoE供电芯片 内部温度， 115度以内的温度都是正常范围。