

问题描述

VRRP 问题定位方法

解决方法

VRRP 出现问题的主要表现有抢占延时不准或者ping不通虚拟网关等。遇到这类问题时，需要按照以下的步骤进行排查：

- (1) 检查配置是否正确
- (2) 排查网络环境是否正常。
- (3) 使用“display current-configuration”命令显示路由器的配置信息和版本信息。
- (4) 反馈用户的网络拓扑结构图。
- (5) 使用“display vrrp verbose”显示路由器上所有VRRP备份组的详细信息。
- (6) 使用“debugging vrrp packet”，“debugging vrrp state”显示VRRP的相关debug信息。

如果ping不通VRRP虚地址，请尝试ping该备份组中MASTER的实际接口地址，查看是否可以ping通。