

知 如何调整AP的发射功率?

wlan优化 杨思怡 2019-11-02 发表

问题描述

如何调整AP的发射功率?

解决方法

胖AP设置命令:

```
[Sysname] interface wlan-radio 1/0/1  
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] max-power 5
```

瘦AP设置命令:

```
# 配置射频的最大传输功率为5。  
<Sysname> system-view  
[Sysname] wlan ap ap3 model WA2100  
[Sysname-wlan-ap-ap3] radio 1  
[Sysname-wlan-ap-ap3-radio-1] max-power 5
```