

## 知 控制无线接入用户数配置

wlan接入 杨思怡 2019-11-02 发表

### 问题描述

如何控制无线接入用户数配置？

### 解决方法

胖AP仅能在服务器模板下做限制。瘦AP+AC组网，在服务模板和射频接口下都能配置（在服务模板下的配置命令与胖AP的一样）。配置命令如下：

AC中，如果服务模块和射频接口下都有配置接入用户数控制，最终允许接入用户数以数值最小的为准

#### 胖AP服务模板下配置：

# 配置名为“service”的SSID下可以关联的最大无线客户端的个数为10。

```
<Sysname> system-view
[Sysname] wlan service-template 1 clear
[Sysname-wlan-st-1] ssid service
[Sysname-wlan-st-1] client max-count 10
```

#### AC+瘦AP射频策略radio1上允许的客户端的最大个数为10。

```
<Sysname> system-view
[Sysname] wlan radio-policy radio1
[Sysname-wlan-rp-radio1] client max-count 20
再将策略应用在射频接口下。
[Sysname] wlan ap ap
[Sysname-wlan-ap-ap] radio 2
[Sysname-wlan-ap-ap-radio-2] radio-policy 1
```