

## 知 R2620 路由器上插入两块E&M 2.1单板后设备无法启动的问题

secondline\_1 2006-02-09 发表

### R2620 路由器上插入两块E&M 2.1单板后设备无法启动的问题

#### 问题描述:

R2620路由器上插入两块或者两块以上E&M 2.1单板后设备无法启动，而插入E&M 2.0单板不存在此问题。

#### 采取措施:

基于以上原因，R2620目前规格只支持一块E&M 2.1单板；如果需要支持两块以上，建议其他几块用E&M 2.0替代。