



NE16E/08E主备倒换后补丁失效问题的解决方法

王雪梅 2006-02-15 发表

NE16E/08E主备倒换后补丁失效问题的解决方法

一 问题描述:

NE16E/08E备板未启动时打接口板补丁，备板启动后不会与主用主控板同步，主备状态不一致，主备倒换后补丁会失效。

二 解决方法:

在主备环境下对接口板打补丁要确保在主备都正常工作时操作。

如果已经在单主控时打补丁，须先把补丁去掉再重新启动整个路由器，然后在主备都正常工作时再重新打补丁。