

知 WinXP如何启用自带802.1x客户端功能

王雪梅 2006-02-16 发表

WinXP如何启用自带802.1x客户端功能

MicroSoft的Windows XP自带802.1x客户端，在DHCP获得IP时，可与Cams配合实现LAN接入业务。
Cams+MA5200F方式：XP的“网络属性”里选中“启动IEEE 802.1x”，以及“MD5质询”，再选中下面的“当计算机信息可用时身份验证为计算机”（否则会出现Windows无法登录的错误）。使用802.1x业务时，将XP的网卡禁用再启用，即可看到右下角提示信息“单击此处输入用户名和密码”。

MA5200需要配置dot1x的policy，6320版本的具体命令是：

```
vlan port <vlan id> <num> dot1x-policy eap-dhcp
```

对于启用802.1x的交换机，需要在system-view下配置dot1x dhcp-launch。

如果客户PC机设置为静态IP地址，则无法使用XP自带的客户端。因为按国标，交换机不主动发EAP-Rquest，而应由用户方发起认证。