

知 关于MA5200 R007在指定升级文件时要求指定运行模式的注意事项

王雪梅 2006-02-23 发表

关于MA5200 R007在指定升级文件时要求指定运行模式的注意事项

问题描述:

MA5200 R007 7123版本之后有normal和simple模式的区别，在升级时如果用bootload命令指定升级文件时，不指定运行的模式，则设备默认运行于normal状态，这样可能导致原来simple模式局点升级后变成了normal模式，引起其它问题。

采取措施:

请大家在升级R007版本时，用bootload命令指定升级文件的同时指定运行模式，特别是原来运行simple模式的局点，务必要注意。最好在升级后用display ver命令查看运行模式。如果和原来模式不一致，请再次用bootload直接指定运行模式，然后重启系统即可。