

知 在EUEDEMON上新建一个区域，并把相应的接口和虚模板都加入到了该区域，通过L2TP拨号到设备上，终端可以获得由EUEDEMON分配的IP地址，为何PING不通接口的IP地址

刘云昌 2006-05-24 发表

EUEDEMON的每一个接口都必须加入区域内，且所有的区域都必须设置优先级。所有通过EUEDEMON的报文根据区域优先级来判断是Inbound方向还是Outbound方向。由于新建区域本身是没有设置优先级的，导致L2TP拨号的终端可以获得IP地址而无法PING通接口，因此必须在区域视图下为区域设置优先级。