

## 知 EUDEMON系列开启哪些防护功能，需要做计数统计才生效

刘云昌 2006-05-24 发表

EUDEMON defend 功能有以下几项需要打开计数统计才能生效:

- 1) SYN Flood攻击防范功能必须满足: 使能受保护域 (或受保护IP所在域) 入方向的IP统计功能;
- 2) UDP Flood攻击防范功能须以打开 (或受保护IP所在域) 入方向的IP统计功能为前提;
- 3) ICMP Flood攻击防范功能须以打开受保护域 (或受保护IP所在域) 入方向的IP统计功能为前提;
- 4) 地址扫描攻击防范功能必须使能连接发起域出方向的IP统计功能。

在受保护区开启:

```
statistic enable ip (inbound|outbound)
```