

## IX1000中如何创建SAN资源

### 关键字:

逻辑资源;SAN资源;虚拟设备

### 内容摘要:

按步骤说明SAN资源的创建

### 创建步骤

- 1、打开NEOSTOR软件，并登陆到资源服务器（在物理设备已经虚拟化的前提下）
- 2、单击“逻辑资源”前的<+>展开逻辑资源目录树
- 3、在SAN资源上点击右键 ->新建，弹出欢迎对话框。
- 4、单击<下一步>，选择“虚拟设备”
- 5、单击<下一步>，选择“自定义”或“快速”（说明：选择自定义，就要手动选择虚拟设备。选择快速，软件会自动选择所有虚拟设备）这里以选择自定义为例
- 6、单击<下一步>，选择已建好的虚拟设备。
- 7、单击<下一步>，选择“整个段”或“部分段”（说明：整个段，使用已选虚拟设备的全部容量，部分段，可以只使用已选虚拟设备的一部分容量）
- 8、单击<下一步>，配置SAN资源页面可以选择“添加更多”，从而再次执行第6步，或者也可以不选择。添加更多会将其他物理设备的空间接到本SAN资源后面，使SAN资源更大。
- 9、单击<下一步>，输入新建SAN资源的名称（如h3c）
- 10、单击<下一步>，单击<完成>，弹出对话框，“是否要为该资源分配SAN客户端”，单击<否>
- 11、单击SAN资源前的<+>，可以看到该SAN资源已创建。单击该资源，可以在右边的页面中查看该资源的属性。