

知 Qlogic 4010 HBA卡自启动设置

其它功能 魏勇 2006-07-06 发表

Qlogic 4010 HBA卡自启动设置

关键字:

HBA;启动;insmod;自动加载

内容摘要:

介绍如何设置Qlogic 4010 iSCSI HBA卡在系统启动后自动启动。

在安装好Qlogic iSCSI HBA卡后，可通过lsmod命令查看该模块是否加载成功，Qlogic iSCSI 4010HBA卡默认情况下，在系统重启之后，不会自动启动。所以需要通过添加脚本的方式设置自启动：

在/etc/rc.d/rc.local文件中添加一行：

```
insmod qla4010
```

在系统启动过程中，会去读取/etc/rc.d/rc/local文件，并执行该文件内的命令，就可以完成在系统启动过程中自动加载Qlogic 4010HBA卡模块了。