



IX5000如何恢复出厂设置

其它功能

李富强

2006-07-11 发表

IX5000如何恢复出厂设置

如果在配置过程中接受了错误参数，或者是想重新开始配置，可以按照下面的步骤将SCM恢复出厂设置。SCM恢复出厂设置后，系统会恢复缺省的用户名和密码，任何已有的SSH关键字都会被删除。

- 1、进入调试模式：debug shell
- 2、执行scmadm reset命令
- 3、结果返回后，再输入scmadm reboot命令，系统重启