

知 IX5000 如何在CLI界面下重启和关闭SCM

其它功能 刘刚 2006-08-11 发表

1. 重启SCM

假设SCM的名称是scmtest1，重启该SCM使用命令：

```
module reboot name = scmtest1
```

之后系统会提示确认，输入yes后回车，SCM重启。

2. 关闭SCM

关闭SCM使用命令：

```
module shutdown name = scmtest1
```

之后系统会提示确认，输入yes后回车，SCM关闭。

注：

在CLI下关闭SCM后，SCM的电源并没有真正被关闭，需要手动关闭电源。如果想恢复该SCM的使用，需要先手动关闭电源后再开启。