

### IX5000 管理卷的迁移

#### 一、组网需求:

无

#### 二、组网图:

无

#### 三、配置步骤:

在某些情况下需要将管理卷进行迁移,比如在更换硬盘时,如果该硬盘上分布有最后一个管理卷,那么在更换时一定要先将管理卷迁移到不需更换的硬盘。

方法如下:

1. 进入IX5000的CLI界面,使用“debug shell”命令进入debug中。
2. 使用“scmadm debug”命令,然后重启CLI界面。
3. 在CLI界面下找到需要迁移的管理卷所在的硬盘,记下它的名字;找到迁移管理卷的目标硬盘,记下名字。
4. 使用“realm copyconfig sourcedisk = tagetdisk = ”命令将管理卷进行迁移。其中sourcedisk是需要迁移的管理卷所在的硬盘, target disk是目标硬盘。
5. 使用“disk display show = all”来验证是否迁移成功。

#### 四、配置关键点:

无