

AR28/46系列路由器使用本地用户进行console登录认证的案例

【需求】

要求用户从console登录时输入已配置的用户名huawei和对应的口令huawei，用户名和口令正确才能登录成功。

【配置脚本】

```
配置脚本
#
sysname Quidway
#
radius scheme system
#
domain system
#
local-user huawei /创建本地帐号"huawei"/
password simple huawei /设置密码为"huawei"/
service-type terminal /设置服务类型为terminal/
level 3 /设置用户优先级为3/
#
interface Ethernet1/0/0
#
interface NULL0
#
user-interface con 0
authentication-mode scheme /设置scheme认证/
user-interface vty 0 4
#
return
```

【验证】

使用huawei/huawei通过console可以登录系统，并具备super权限

【提示】

1、完成数据配置后，最好将系统生成的管理帐号admin/admin手工删除！