

知 FIPS配置造成SR66升级后控制口默认登录需要输入用户名和密码

王继尧 2012-06-14 发表

FIPS配置造成SR66升级后控制口默认登录需要输入用户名和密码

某局点SR66原版本为R2603P08，因各种原因代理商升级版本到R2604P01，升级重启后，发现使用CON口登录需要输入用户名和密码，但是原配置中并没有在con口下配置认证命令，可以直接登录。经过在设备logfile中信息的分析，最终定位为客户在R2603P08版本运行过程中配置了如下命令：

```
fips mode enable
```

配置后并没有重启设备，故设备FIPS模式未生效，各项业务及登录正常。代理商进行升级操作重启设备，启动完成后FIPS模式生效，在该模式下，默认登录控制口也需要输入用户名和密码。