

知 S6500系列交换机的电源模块是否支持热插拔？

曹皓 2006-08-29 发表

S6500系列交换机的电源模块支持热插拔。任意时刻只要2个电源模块正常供电就能够保证S6500系列交换机正常运行。实际运行中，如果不是所有槽位都插有48端口的业务板，只要1个电源正常供电也可以保证S6500系列交换机正常运行。