

知 SecEngine IDS设备默认管理接口和默认IP地址是什么?

潘猛 2006-08-29 发表

SecEngine IDS设备默认管理接口和默认IP地址

Q: SecEngine IDS设备默认管理口是哪个端口, 缺省IP地址是多少?

A:缺省情况下ge0/0配置成管理口, 缺省IP为192.168.1.100.