

知 TippingPoint IPS设备上管理网口灯的颜色都是代表什么意思？

潘猛 2006-08-29 发表

左边的灯是表示连接状态:

不亮: 设备为准备好, 或者是端口故障;

绿色不闪: 设备连接就绪, 等待数据;

绿色闪烁: 正在传输数据;

右边的灯表示连接速度:

不亮: 10Mbps

黄色: 100Mbps