



SecPath防火墙查看NAT会话数量的问题解决方法

胡俊 2006-08-29 发表

在系统视图下：

```
[Quidway]dis nat session
```