

知 怎样打开VP高清终端的h261开关

钟波 2006-09-01 发表

怎样打开VP高清终端的h261开关

在默认状态下，高清终端不支持h261协议，此时使用遥控器操作，无法看到h261选项。

如果要使用h261协议，必须telnet到终端使能该协议，具体过程如下：

- 1) telnet 到终端上
- 2) 用户名、密码为：debug、debug
- 3) 输入命令：> rc set h261 on

重启终端后即可支持h261协议。

注意：我司h261协议做的不成熟，使用该协议开视频会议效果比较差，推荐不要使用。