

知 业务光口和电口的工作模式是什么？

谷会波 2006-09-04 发表

Q: 业务口中光口和电口的工作模式是什么？

A: 电口为10/100/1000M自适应以,并且手动指定为10M/100M/1000半双工模式或者全双工,光口只能工作在1000M以及全双工模式下,不能手动指定为10M/100M以及半双工模式.