

## 知 如何远程查看MCU VP8630的资源数量

钟波 2006-09-04 发表

### 如何远程查看MCU VP8630的资源数量

先telnet到mcu, 用户名/密码为: visor/visor

然后用命令show resource命令查看即可。

举例如下:

```
8630> show resource
```

```
Max Site          : 24
```

```
Max Continuous Presence : 24
```

```
Conferences       : 0
```

```
Common Site      : 0
```

```
Stream Site      : 0
```

```
Continuous Presence : 0
```