

知 视讯终端VP8066采用恢复出厂默认值时，需要输入产品序列号吗

诸列鸣 2006-09-06 发表

视讯终端VP8066采用恢复出厂默认值时，需要输入产品序列号吗

需要。终端序列号可通过按<帮助>键进入“版本信息”画面查询。

进行恢复出厂设置操作，终端将恢复所有系统设置。

这个操作不会影响地址本中的信息、会场基本信息。

操作步骤如下：

通过[主画面→系统→诊断/维护]进入“诊断/维护”菜单画面。

选择[恢复出厂设置]。

在弹出的对话框中输入终端序列号，并选择[确定]。

恢复默认值的具体配置可以查看手册上的相关部分。