



V7防火墙如何查看l2tp在线用户？

L2TP

郑鑫

2016-08-10 发表

V7产品要查看L2tp的在线用户，可以通过以下命令：

```
[H3C]dis ppp access-user user-type lns
```

Interface	Username	MAC address	IP address	IPv6 address	IPv6 PDPrefix
-----------	----------	-------------	------------	--------------	---------------

VA0	3210	-	172.23.7.3	-	
-----	------	---	------------	---	--