

知

当某个会场异常掉线后，如果拨特服号码加入会议后无法看到辅流，必须由RMCC主动把掉线会场呼入，才可正常观看辅流，这是为什么

诸列鸣 2006-09-07 发表

当某个会场异常掉线后，如果拨特服号码加入会议后无法看到辅流，必须由RMCC主动把掉线会场呼入，才可正常观看辅流，这是为什么

这是因为离线会场在其自己的配置选项“H.323设置——会议设置”中没有选择支持辅流，一键入会以后就看不见辅流。必须选择支持辅流以后一键入会才能看见辅流。而RMCC中的会议已经选择了支持辅流功能，所以由RMCC把掉线终端呼入后，可以正常观看辅流。