

知 如何判断标清和高清硬件是否支持VGA输出

黄冰诚 2006-09-08 发表

如何判断PLUS和R480硬件是否支持VGA输出

把主输出设置为VGA，发现没有主输出的选项,版本为5.2 2002.7.25，此版本主输出默认为TV，VGA只能做辅助输出。一些老的版本主输出默认为TV输出。

有两种方法可以判断硬件是否支持VGA输出：

- 1.在终端的背后的VGA接口下是否写了BLANK(空白的)，支持则写的是XVGA。
- 2.看硬件版本有VGA的终端一般为8020PLUS 2MX之类以X结尾的，老版终端不带此功能的一般为8020PLUS 768IA，A结尾。