

## 知 VP中查看GK带内主叫呼集信息的调试命令有哪些

李雄 2006-09-08 发表

### VP中查看GK带内主叫呼集信息的调试命令有哪些

查看主叫呼集信息的调试命令主要有：

hookprint 打印带内主叫呼集信息

no hookprint 停止打印

debug call level 1 打开相关调试开关

debug stop 停止调试输出

具体内容请查看操作手册