

#### NE16E/NE08E/NE05硬盘日志的保存方法及日志硬盘空间设置

- 1.NVRAM中有10KB空间可用于缓存日志信息，每当日志信息存满10KB就自动保存到硬盘上。
- 2.每隔24小时或在系统启动时，也会自动将NVRAM中的日志信息保存到硬盘。
- 3.用户还可以手工**save logfile**将NVRAM中缓存的日志信息保存到硬盘上。

在硬盘中，每月的日志会存储为一个日志文件，在同一个月中产生的新的日志信息将追加到当月的文件中。

display logfile buffer命令中显示的空间容量单位为byte。

而在使用logfile harddisk-limit命令进行配置时，硬盘空间容量单位为Mbyte，这主要是为了方便用户使用。缺省情况下，允许使用的硬盘空间为4GB。如果硬盘上的日志信息超过了允许的容量，系统将自动删除最早的日志文件