



Quidview NCC中配置文件有哪几种版本

Q: Quidview NCC中配置文件有哪几种版本?

A: 有基线版本, 普通版本, 草稿版本三种。

网管系统会把设备第一次备份的启动配置文件和运行配置文件分别设置为该设备启动配置文件和运行配置文件的基线版本, 每个设备只能有一个基线版本的启动配置文件和运行配置文件, 当然, 用户也可以通过手工设置把选择的配置文件提升为基线版本, 一般情况下, 用户可以将网络运行情况稳定、性能良好时导入的配置文件设置为基线版本。

用户可以使用基线版本作为标准版本, 作为其他配置文件比较的基准, 而且, 当设备上的配置文件发生错误后, 用户可以将该基线版本恢复到设备上。

请注意, 只有版本为普通的配置文件才能提升为基线版本, 这是因为草稿配置文件是用户修改后保存的, 没有在设备上进行过验证, 无法保证该文件的正确性。当把草稿版本的配置文件下发到设备上证明可以正确运行后, 再从设备上导入到配置文件库里, 该文件的版本就变为普通版本, 这时就可以将该文件设置为基线版本。

基线版本的配置文件不能删除。