

知 使用Quidview NMF时如何立即获取设备信息

王涛1 2006-09-11 发表

使用Quidview NMF时如何立即获取设备信息

设备的信息会根据用户设置的轮询时间进行周期性的刷新，但如果用户希望立即获取设备的最新信息，可以在资源树上选中设备，选择右键菜单中的“刷新”。