


S9500交换机RPR对接不成功问题处理方法

一、故障处理流程



图一、RPR对接不成功故障处理流程

二、故障处理步骤

1) 步骤1

检查连接两端的光纤是否正常，光功率是否超过光模块的接收范围，光纤是否正确的一收一发的互连。如果确认物理链路正常，请转步骤2。

2) 步骤2

检查光模块的信息，确定两端光模块类型是否匹配，如果确定光模块配置正确，请转步骤3

3) 步骤3

检查两边RPR端口的配置，确定RPR端口是否被强制shutdown，配置的端口类型是否一致（RprPos还是Rpr10GE）。如果确认端口配置正确，请转步骤4。

4) 步骤4

上述步骤无法定位问题，请联系800进一步处理。