


### S9500交换机URPF转发不通问题处理方法

#### 一、故障处理流程



图一、URPF转发不通故障处理流程

#### 二、故障处理步骤

##### 1) 步骤1

检查路由表、转发表以及ARP表是否正常。如果确认路由表等表项正常，请转步骤

2

##### 2) 步骤2

检查在入端口配置的报文重定向是否正确。URPF功能在NAT板上实现，那么对于所有需要进行检查的报文，需要在其入端口上进行重定向，并且将其重定向到NAT板

。

```
[S9500-Ethernet1/1/1]dis this
```

```
#
```

```
interface Ethernet1/1/1
```

```
port access vlan 2
```

```
traffic-redirect inbound ip-group 2000 rule 0 system-index 1 slot 13 2
```

```
#
```

```
return
```

##### 3) 步骤3

上述步骤无法定位问题，请联系800进一步处理。