

如何区别S6500系列交换机非合成 BOOTROM文件对应的单板类型

使用非合成的BOOTROM文件升级BOOTROM时，经常会遇到使用的BOOTROM文件与单板类型不匹配的情况。由于二者是一一对应的，同一类型单板使用的是同一个升级文件。如果将一种类型的BOOTROM文件升级到其它类型的单板上，该单板将无法正常启动。BOOTROM升级文件与单板对应关系如下：

1. BOOTROM文件名为“SRPU + 版本号”对应的单板类型：

LS81SRPU、LS81SRPUA、LS82SRPB、LS82SRPBA、LS82SRPC、LS82SRPCA

2. BOOTROM文件名为“SRPG + 版本号”对应的单板类型：

LS81SRPG、LS81SRPG1、LS81SRPG2、LS81SRPG3

3. BOOTROM文件名为“LPU + 版本号”对应的单板类型：

LS81GT8U、LS81GT8UA、LS81GT8UE、LS81GB8U、LS81GB8UA、LS81GP8UB、LS81FT48、LS81FT48A、LS81FM24、LS81FM24A、LS81FS24、LS81FS24A

4. BOOTROM文件名为“GT20 + 版本号”对应的单板类型：

LS81FP48、LS81FT48E、LS81FT48F、LS81GT48、LS81GT48A、LS81GT48B、LS81TGX1B、LS81TGX1C、LS82GT20、LS82GT20A、LS82GP20、LS82GP20A、LS81T12P、LS81P12T、LS81T12PE、LS81P12TE、LS81GP48、LS81TGX4、LS81TGX2、LS81T32P、LS81T16P