

知 NE80/NE40/S8016为支持新板卡而进行升级的步骤

陈昊 2006-09-18 发表

NE80/NE40/S8016为支持新板卡而进行升级的步骤

如果是为支持新板卡而对NE80/NE40/S8016进行升级，需按照以下步骤执行：

- 1、首先升级到支持新板卡的版本
- 2、升级完成后插入新的板卡

如果先插入新的板卡再升级很可能会出现新板卡bootrom被改写，导致VRP升级到新版本后仍然不能使用新板卡的问题。