

## 知 NE40/NE40E不支持远程端口镜像功能的说明

周灯台 2006-09-18 发表

### NE40/NE40E不支持远程端口镜像功能的说明

NE40/NE40E上的端口镜像功能只能在一台设备上把某一端口的入方向流量（帧在去掉帧头之前被镜像）、出方向流量（帧在修改之后被镜像）镜像到另外一个观测端口，不能把被镜像的流量在继续转发到远端设备！