

知 在SecPath 1800F配置中，全局模式下配置了连接数限制却不见生效

雷浩【技术大咖】 2006-09-19 发表

要使连接数限制功能有效，需要先使能“域统计功能”。配置命令为：
在域模式下： statistic enable ip {outzone | inzone}