

知 WRS中的设备通断的含义

何颖 2006-09-21 发表

Quidview中WRS组件里的设备通断的含义

Q: Quidview中WRS组件里的设备通断是什么含义?

A: WRS中的设备通断是指设备跟网管服务器的连通性, 即: 从网管服务器是否能够Ping通此设备。