



BIMS网管能否接收设备的运行配置文件

何颖 2006-09-21 发表

BIMS网管能否接收设备的运行配置文件

Q: BIMS网管能否接收设备的运行配置文件?

A: 如果设备端有“监控设备运行配置变化”的开关, 而且该开关处于打开状态, 而且BIMS网管端设备基本信息中的“监控设备运行配置变化”为“是”, BIMS网管才能接收它的运行配置文件。