

S8500交换机设备分哪几类

Q: S8500交换机设备分哪几类

A: Quidway S8500系列分非E系列和E系列2大类:

非E系列有如下三种

Quidway S8505/S8505T/S8512

E系列有如下五种

Quidway S8505E/S8508E/S8512E/S8508V/S8502

Quidway S8505/S8505T/S8505E有两个交换路由板槽位, 分别在0槽和1槽, 2~6槽位是业务板槽位;

Quidway S8508/S8508V有两个交换路由板槽位, 分别在4槽和5槽, 0~3槽位和6~9槽位是业务板槽位;

Quidway S8512/S8512E有两个交换路由板槽位, 分别在6槽和7槽, 0~5槽位和8~13槽位是业务板槽位;

Quidway S8502有两个交换路由板槽位, 分别在0槽和1槽, 其中1槽位既可作为交换路由板槽位使用, 也可以作为业务板槽位使用, 可以根据业务组网需要进行选择, 2槽位和3槽位是业务板槽位

设备外型如下:

