

## 知 R/AR系列路由器PIM-SM中RPT向SPT切换规则

岳斌 2006-09-25 发表

### R/AR系列路由器PIM-SM中RPT向SPT切换规则

Quidway系列设备中缺省情况下，连接接收者的路由器在探测到组播源之后（即接收到第一个数据报文），便立即加入最短路径树（源树），即从RPT向SPT切换。