

#### NE20系列路由器上配置内部服务器注意事项

- 1、内部主机访问内部服务器时，如果修改ACL，更改不能立即生效，必须使用reset firewall session table命令清除相应的session。
- 2、配置服务器时，快NAT Server配置不能与其他内部服务器配置共存。如果已经存在快NAT Server，后续的内部服务器都必须配置成快NAT Server，否则系统会提示配置失败。
- 3、配置基于多个地址池的NAT Server时，如果接口同时匹配多个ACL规则，这些规则会相互影响，ACL索引值越小，越优先匹配。故建议把需要精确匹配的ACL索引号设置较小。