

知 NE05/08E/16E上RSUx使用范围说明

谭卫 2006-09-26 发表

NE05/08E/16E上RSUx使用范围说明

RSUx只用于Compatible-CPCI平台(国产平台)的路由器，包括NE16E、NE08E、NE05路由器。具体来讲，RSUA只用于NE05路由器；RSUB和RSUC可用于NE16E、NE08E、NE05路由器。