

知 H3C S9500交换机的交换路由板和业务板安装槽位是否有限制

馬光恩 2006-09-28 发表

H3C S9500交换机的交换路由板和业务板安装槽位是否有限制

Q: H3C S9500交换机的交换路由板和业务板安装槽位是否有限制

A: 交换路由板可以插在2个交换路由板槽位中的任意一个，业务板可以插在任意一个业务板槽位，但是交换路由板不能插到业务板槽位，同样，业务板也不能插到交换路由板槽位（S9502机框除外）。

S9502机框的路由交换板可以插在0号槽位或者1号槽位，业务板也可以插在1号槽位，即S9502的1号槽位可以根据业务需要插主控板或者业务板。

注意：XP2/XP4等业务板温度比较高，不建议插在0槽和13槽，在使用时需要注意规避。