

知 H3C S9500交换机是否支持热备份

馬光恩 2006-09-28 发表

H3C S9500交换机是否支持热备份

Q: H3C S9500交换机是否支持热备份

A: S9500系列支持热备份，主用交换路由板故障时能自动切换到备用交换路由板而不中断业务。主备交换路由板运行的软件版本必须一致。也可以使用命令slave switchover进行手工的主备倒换：

```
< S9500>slave switchover
```

Caution!!! Confirm switch slave to master[Y/N]?y

手工倒换前备板必须已经将主板信息备份完成，即处于实时备份状态。如果正在备份过程中，系统会提示倒换不成功，可以使用命令display switch state查看备板的状态

:

```
< S9500>display switch state
```