

知 H3C S9500交换机的端口的内部编号

馬光恩 2006-09-28 发表

H3C S9500交换机的端口的内部编号

Q: H3C S9500交换机端口内部编号是什么意思?

A: H3C S9500交换机有时候一些调试信息中输出的信息并不是类似Ethernet 2/1/1等格式, 而是端口的内部编号, 内部编号主要有2类: 逻辑端口号LPort与物理端口号PhyPortID。逻辑端口号从0开始编号, 在系统中是唯一的; 物理端口号从0开始编号, 每块单板各自编号。可以通过隐含命令 `_display phy-info` 来查看单板各端口或指定端口对应的内部编号。