

### H3C S9500 POE相关问题

Q: H3C S9500交换机主控板上RS232/485口有什么作用?

A: H3C S9500交换机主控板上RS232/485口只用于对PoE电源框或扩展电源框进行管理, 只在使用PoE电源时才需要使用。

Q: 什么是POE?

A: PoE: 即以太网远程供电

支持PoE (Power Over Ethernet) 功能的S9500系列路由交换机, 在配备外置供电设备 (PoE电源框) 和支持PoE供电的单板 (GV48DB单板) 后, 就可以通过双绞线为传输介质向远端下挂PD (Powered Device) 设备 (IP Phone、WLAN AP、Network Camera等) 提供48V直流电源, 实现对下挂PD设备远程供电。