

知 S6500系列交换机的电源模块是否支持热插拔

曲飞 2006-10-16 发表

S6500系列交换机的电源模块是否支持热插拔

S6500系列交换机的电源模块支持热插拔。

在热插拔前需注意，任意时刻只要2个电源模块正常供电就能够保证S6506、S6506R正常运行，1个电源模块正常供电就能够保证S6502、S6503正常运行。

注：当S6506或者S6506R上插的单板数目较少时，如小于3块，1个电源模块也可以正常供电。